auvisio™

Visiual Sound Technologies

Télécommande 8 en 1 „URC20“

Mode d'emploi

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Caractéristiques du produit

- 8 touches appareils: TV, VCR (Magnétoscope), CBL/SAT (Satellite analogique, Satellite numérique, câble), CD, DVD, TAPE (lecteur de cassettes), TUNER (Radio), AUX (amplificateur audio etc.)
- 4 modes: configuration, recherche manuelle, recherche automatique et affichage
- La LED clignote pour indiquer un transfert
- La LED indique le mode
- Fonction Videotext
- Fonction Punch-through (Réglage direct du volume)
- Verrouillage du réglage du volume et du mode muet
- Possibilité de verrouillage des appareils
- Fonction menu
- 1224 codes appareils préprogrammés

Insertion des piles

- Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
- Insérez 2 piles AAA en vérifiant la bonne polarité.
- Refermez le compartiment.

Programmation de la télécommande

Programmation en utilisant le code appareil
Prenez le listing livré avec la télécommande en main. Cherchez le code correspondant à l'appareil que vous souhaitez commander. Pour trouver rapidement votre appareil, cherchez d'abord le type (TV, magnétoscope…) puis la marque de votre appareil. A côté de la marque se trouvent un ou plusieurs codes appareils.

1. Appuyez sur la touche SET (en bas à gauche de la télécommande) et maintenez-la enfoncée puis appuyez sur la touche appareil de l'appareil que vous souhaitez contrôler.
2. La LED de la touche appareil commence à clignoter. Libérez les 2 touches.
3. Tapez le code appareil avec les touches numérotées.
4. La LED s'éteint si le code est correct. La LED clignote 2 fois si le code est erroné. Veuillez alors répéter la procédure.
5. Essayez si les touches fonctionnent ou non. Essayez un autre code si aucune ou certaines touches fonctionnent. Répétez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que vous trouviez un code permettant un fonctionnement correct de la télécommande.

Remarque: Appuyez sur la touche appareil active si vous souhaitez sortir du mode configuration. La télécommande sort automatiquement de tout mode au bout de 10 secondes d'inactivité.

Programmation en utilisant la recherche manuelle
Utilisez le mode manuel si vous ne trouvez pas le code correspondant ou si les codes fournis ne fonctionnent pas.

1. Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler. Insérez une cassette vidéo si vous utilisez le magnétoscope.
2. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée puis appuyez sur la touche appareil que vous souhaitez contrôler (TV par exemple).
3. La LED correspondante s'allume. Libérez maintenant les 2 touches.
4. Pointez la télécommande vers l'appareil à contrôler et appuyez sur la touche Marche/Arrêt (en haut à droite). Vous pouvez aussi appuyez sur la touche lecture pour les appareils de lecture. La télécommande commence le mode recherche manuel et la LED clignote.

5. Vérifiez si l'appareil réagit ou non. Si oui, allez à l'étape suivante. Sinon répétez l'étape 4.
6. Appuyez sur plusieurs touches. Appuyez sur la touche appareil si tout fonctionne correctement. Répétez les étapes 4 et 5 si les touches ne fonctionnent pas correctement.

Remarques:
- Appuyez sur la touche appareil pour quitter le mode recherche manuel. La LED s'éteint alors.
- Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de la télécommande en appuyant sur n'importe quelles touches de la télécommande. Le mode recherche manuel est quitté automatiquement au bout de 30 secondes d'inactivité.
- Vous pouvez changez l'ordre de recherche à l'aide la touche SET.
- Le processus de recherche peut être répété jusqu'à 154 fois pour le téléviseur (ou 137 x pour le magnétoscope, ou 220 x pour CBL/SAT, ou 146 fois pour AUX, ou 95 x pour CD, ou 99 x pour TUNER, ou 107 x pour Tape, ou 59 x pour DVD). Ces chiffres sont le nombre de codes disponibles. Si l'appareil ne réagit pas à la télécommande, c'est qu'il est incompatible avec elle.

Programmation en utilisant la recherche automatique
La recherche automatique fonctionne un peu comme la recherche manuelle. La différence est que le signal est envoyé sans passer par la touche Marche/Arrêt.

1. Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler. Insérez une cassette vidéo si vous utilisez le magnétoscope.
2. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée puis appuyez pendant plus de 3 secondes la touche appareil de l'appareil que vous souhaitez contrôler. Libérez la touche. La recherche automatique est alors lancée, la LED clignote et la télécommande envoie un signal toutes les 2 secondes.
3. Vérifiez si l'appareil réagit ou non. Appuyez sur n'importe quelle touche (à part la touche SET) pour quitter le mode recherche.
4. Vérifiez si les autres touches fonctionnent correctement. Relancez la recherche si la plupart des touches ne fonctionnent pas. Essayez jusqu'à ce que vous trouviez le bon code.

Remarque:
- La télécommande doit être pointée vers l'appareil à contrôler pendant la recherche automatique.
- Appuyez sur n'importe quelle touche (à part la touche SET) pour quitter le mode recherche.
- La recherche automatique s'arrête une fois que tous les codes sont vérifiés. La recherche dure en général 10 minutes.
- Si vous avez interrompu la recherche au mauvais endroit, c'est-à-dire pas à l'endroit où la télécommande réagit, vous pouvez trouver le bon code en passant en mode manuel.

Verrouillage du volume et du mode muet

Cette fonction est très utile si vous n'utilisez qu'un seul appareil pour régler le volume. Vous pouvez ainsi passer uniquement par l'amplificateur pour régler le volume. Utilisez cette option pour définir la touche verrouillage pour l'amplificateur. En appuyant sur la touche vous réglez le volume et le mode muet uniquement par l'amplificateur indépendamment de l'appareil que vous utilisez.

1. Appuyez sur la touche appareil de l'appareil par lequel vous souhaitez passer pour régler le volume.
2. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée puis appuyez sur la touche 5. Libérez les 2 touches. La LED clignote 2 fois et s'éteint. Le volume et le mode muet ne se feront plus que par cet appareil.
3. Pour annuler la sélection, appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée. Appuyez sur la touche 6 puis libérez les 2 touches. La LED clignote 2 fois et s'éteint.

Verrouillage du code appareil

Avec la fonction „Device Lock“ vous pouvez verrouiller et sauvegarder la programmation du code de l'appareil. Ce verrouillage peut être annulé ultérieurement.

1. Appuyez la touche appareil de l'appareil dont vous souhaitez verrouiller le code.
2. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée. Appuyez sur la touche 7 puis libérez les 2 touches. La LED clignote 2 fois et s'éteint. Le code est maintenant sauvegardé et verrouillé.

3. Si vous souhaitez annuler cette sélection, appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée. Appuyez sur la touche 8 puis libérez les 2 touches. La LED clignote 2 fois et s'éteint.

Remarque: Vous pouvez verrouiller qu'un seul code à la fois.

Fonction „Punch-through“

En passant sur un appareil ne disposant pas de réglage de volume ou de mode muet vous pouvez tout même utiliser ces touches. La télécommande retient l'appareil contrôlé précédemment (TV par exemple) et l'utilise pour régler le volume et activer le mode muet.

Affichage du code appareil

Le code appareil est composé de 3 chiffres. Vous pouvez afficher chaque chiffre de ce code.
1. Appuyez sur le code appareil de l'appareil dont vous souhaitez obtenir le code.
2. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée puis appuyez sur le chiffre que vous souhaitez obtenir. 1 pour le premier chiffre du code et ainsi de suite
3. Libérez les 2 touches.
4. La LED de l'appareil clignote. Le nombre de clignotement indique le chiffre du code. Si la LED ne clignote pas, le chiffre est 0.
   Exemple: le code est 138. Vous appuyez sur la touche SET et 1 – la LED clignote 1 fois. Puis vous appuyez sur SET et 2 – la LED clignote 3 fois. Enfin, vous appuyez sur SET et 3 – la LED clignote 8 fois. Le code est donc 138.

Réinitialisation de la télécommande

Grâce à la fonction Reset vous pouvez réinitialiser la télécommande.
1. Appuyez sur SET et maintenez-la enfoncée.
2. Appuyez sur la touche 0 pendant au moins 3 secondes.
3. Libérez les 2 touches. La LED clignote 2 fois.

Remarques générales

- Après avoir fini la configuration, veuillez d'abord appuyer sur la touche appareils de l'appareil que vous souhaitez contrôler pour l'utiliser normalement.
- La touche appareils de l'appareil que vous contrôlez clignote à chaque touche que vous appuyez. Une autre touche appareils peut clignoter pendant que vous utilisez un appareil. C'est la touche appareils de l'appareil où le verrouillage du volume ou la fonction „Punch-through“ est activé.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.

- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

CE